



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2455544@mail.ru

centr-k.com

otbornoje-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ

РАСПИРИТЕЛЬ

ЗК4-2-87

(этикетка)

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2016г.

РАСПИРИТЕЛЬ ПО ЗК4-2-87

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Предназначен в качестве закладной конструкции для установки приборов, используемых в системах автоматизации технологических процессов, на трубопроводах диаметром 38мм-14мм.
- 1.2. Среда – неагрессивная с Ру до 4 Мпа, Т до 200С.
- 1.3. Присоединение – под приварку
- 1.4. Уплотнение – торцевое
- 1.5. Материал – сталь 20

Закладные конструкции (расширители) не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Расширитель и паспорт, 1 шт. на партию изделий поставляемых в один адрес.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расширитель ЗК4-2-87 уст. 37 соответствуют требованиям ТУ 36-1097-85 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «16» Мая 2016г.

ОТК ТГ
• 1 •
РЦК



4. Указания по монтажу и эксплуатации

- 4.1. Закладная конструкция (расширитель) должна сохранять приданную производителем геометрию. Не допускаются вмятины, сколы, трещины.
- 4.2. После монтажа закладная конструкция (расширитель) должен быть окрашен совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).
- 4.3. Закладная конструкция (расширитель) должна устанавливаться на трубопроводе таким образом, чтобы монтаж термометров и снятие показаний проводился в удобном положении.
- 4.4. При эксплуатации и обслуживании термометра следует иметь ввиду, что закладная конструкция (расширитель) находится под воздействием температуры и давления транспортируемой среды.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций (расширителей) требованиям безопасности, при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 5.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.
- 5.4. Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие по вине потребителя.