



**Изготовитель: ООО «РЦК»**

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,  
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: [2454455@mail.ru](mailto:2454455@mail.ru)

[centr-k.com](http://centr-k.com)

**ПАСПОРТ  
ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ  
ЗД1,6-80У  
(этикетка)**

ООО «РЦК»  
Г.Ростов-наДону  
2015г.

# ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ ЗД1,6-80У

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Отборные устройства давления предназначены для установки на прямых участках технического трубопровода с жидкой или газообразной средой для подключения приборов измерения давления.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Не агрессивная
Рабочее давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	1,6 (16)
Температура рабочей среды, t, гр. С	80
Тип присоединения	угловое
Материал, сталь	20

Отборные устройства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входят: штуцер, кран, прокладка медная или паронитовая.

2.2 Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отборное устройство давления ЗД1,6-80У с клапаном КМ1.00 соответствуют требованиям технических условий ТУ 4218-008-51216464-01 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «15» Сентября 2015 г.

ОТК

ОТК  
\* 1 \*  
РЦА

ООО «РЦК»



## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При установке отборного устройства на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.05.06, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, действующих в этом ведомстве.

5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

5.3 После монтажа отборное устройство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

## 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Храниться отборные устройства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

6.2 Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.