

Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,
33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

otbornoe-ustroistvo.ru

**ПАСПОРТ
ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ ТП22
(этикетка)**

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2016

ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ ТП22

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тройник приварной ТП22 предназначен для неразъемного соединения стальных импульсных труб диаметром 22 мм. транспортирующих жидкости и газы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	УЗ	УХЛ 1
Материал, сталь		12x18н10т
Рабочая среда	Не агрессивная	Агрессивная
Температура рабочей среды	до + 400°C	до + 510°C
Температура окружающей среды	-40°C... + 50°C	-60°C...+ 50°C
Тип присоединения	Под приварку	
Рабочее давление, Мпа (кгс/см ²)	16 (160)	

Тройники приварные тип ТП22 не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставкиходит:

- Тройник приварной ТП22 ст. 12х18н10т
- Паспорт, 1 экз. на партию изделий (не более 100шт.), поставляемых в один адрес.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тройник ТП22 изготовлен по ТУ 4218-048-01395839-2007 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: 05 Июля 2016 г.

ОТК
* 1 *
РПК

РПК



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж, испытания и эксплуатация тройников должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному типу технологического оборудования или трубопровода, на котором монтируется тройник.
- Монтируться должны тройники, качество которых подтверждено сопроводительными документами.
- Приварные части тройника тщательно зачистить от масла, ржавчины и прочих загрязнений, затем соединить струбой электродуговой или газопламенной сваркой. Сварные швы должны соответствовать ГОСТ 16037.
- Для продления срока службы тройников после монтажа их рекомендуется покрасить краской совместно с основным трубопроводом.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие тройников требованиям безопасности, при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие по вине потребителя.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Храниться тройники должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до + 60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.
- Транспортируются тройники всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.