

Изготовитель: ООО «РЦК»  
344068, г. Ростов – на-Дону,  
пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.  
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45  
E-mail: [2454455@mail.ru](mailto:2454455@mail.ru)  
[otbornoe-ustroistvo.ru](http://otbornoe-ustroistvo.ru)

ПАСПОРТ  
ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ СТАЛЬНАЯ

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2016

# РЦК ТРУБКА ИМПУЛЬСНАЯ СТАЛЬНАЯ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Трубка импульсная стальная предназначена для сглаживания пульсаций (гидравлических ударов) транспортируемой среды при подсоединении манометра к системам, транспортирующим газы и жидкости.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Агрессивная
Рабочее давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	40 (400)
Температура рабочей среды, t, гр. С	70 °C
Исполнение	Угловая, под приварку
Резьба присоединения	Внутренняя M20x1.5
Материал, сталь	12x18h10t

Трубы импульсные не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

Паспорт изделия предоставляется 1 шт. на партию. Партия изделий не более 100 штук.

## 3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Трубка должна сохранять приданную производителем геометрию. Не допускается её исправление или дополнительное изгибание.

3.2 После монтажа отборное устройство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

3.3 Трубка должна устанавливаться на трубопроводе таким образом, чтобы ручка трехходового крана находилась в доступном положении, а манометр — в положении, удобном для снятия показаний.

3.4 При эксплуатации и обслуживании манометра, крана и петлевой трубы следует иметь ввиду, что трубка находится под воздействием температуры транспортируемой среды.

## 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие трубок требованиям безопасности, при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

4.4 Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие по вине потребителя.

## 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.1. Храниться импульсные трубы должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98% при 35°C.

5.2. Транспортируются импульсные трубы всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Дата изготовления «04» августа 2016г.

ОТК  
РЦК

ООО «РЦК»

