



Изготовитель: ООО «РЦК»

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 246-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

otbornoe-ustroistvo.ru

**ПАСПОРТ
УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДАВЛЕНИЯ**

ООО «РЦК»
г.Ростов-на-Дону
2015

УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДАВЛЕНИЯ ОТТ-25.160.00-КТН-068-10

1. НАЗЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство отборное давления предназначено для установки на прямых участках технического трубопровода с жидкой или газообразной средой для подключения приборов измерения давления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Нефть
Рабочее давление, Мпа (кгс/см ²)	6,3 (63)
Температура рабочей среды, t, гр. С	70
Тип присоединения	прямое
Материал бобышки	09г2с
Материал запорной арматуры	12х18н10т

Отборные устройства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1 В комплект поставки входят:
специальная бобышка по ОТТ-25.60.00-КТН-068-10;
кран шаровой Dn10 Pn6,3 Мпа;
уплотнительная медная шайба.
- 2.2 Паспорт, 1 экз. на изделие.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство отборное давления соответствует чертежу:
ОТТ -25.160.00-КТН-068-10
и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «21» Октября 2016 г.



ООО «РЦК»



4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства чертежу при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При установке отборного устройства на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.05.05, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, действующих в этом ведомстве.

5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

5.3 После монтажа отборное устройство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Храниться отборные устройства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°С, относительной влажности воздуха 98 % при 35°С.

6.2 Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.