



Изготовитель: ООО «РЦК»  
344068, г. Ростов - на-Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.  
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45  
E-mail: 2454455@mail.ru  
www.otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ  
ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
(ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗРЕЖЕНИЯ)  
ЗК14-2-11-02 уст. 13-2/1-20-1  
(этикетка)

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2016г.



**ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
(ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАЗРЕЖЕНИЯ)  
ЗК14-2-11-02**



ООО «РЦК»



**1. НАЗЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Отборные устройства разрежения предназначены для установки на аппарате с толстостенной оболочкой и небольшими колебаниями давления (напора, разрежения).

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая среда	Газ
Рабочее давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,01 (0,10)
Температура рабочей среды, t, гр. С	450
Материал отборного устройства	сталь 20

Отборные устройства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

**2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 2.1 В комплект поставки входят:  
отборное устройство ЗК14-2-11-02 уст. 13-2/1-20-1
- 2.2 Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

**3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Отборное устройство разрежения ЗК14-2-11-02 уст. 13-2/1-20-1 Ду=20 мм, L=312 мм (0,01-450-ст20-Л(4), DN 20) соответствуют требованиям технических условий: ТУ 4218-008-51216464-01 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «16» Мая 2016 г.

**4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

**5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 5.1 При установке отборного устройства на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.05.05, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, действующих в этом ведомстве.
- 5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.
- 5.3 После монтажа отборное устройство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

**6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

- 6.1 Храниться отборные устройства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°С, относительной влажности воздуха 98 % при 35°С.
- 6.2 Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.