

РУК

Изготовитель: ООО «РУК»
344068, г. Ростов - на - Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45
E-mail: 2454455@mail.ru
otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
ОТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ
(ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ)
ЗК4-286.00-90
(этiquетка)

ООО «РУК»
г.Ростов-на-Дону
2016г.

ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ (ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ)

ЗК4-286.00-90(16-300П)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Отборные устройства давления (Закладные конструкции) предназначены для установки на прямых участках технического трубопровода с жидкой или газообразной средой для подключения приборов измерения давления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Агрессивная
Рабочее давление, Мпа (кгс/см ²)	16 (160)
Температура рабочей среды, °C	300
Тип присоединения	прямое
Материал, сталь	12x18н10т

Отборные устройства не включены в "Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация" регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входит:

Закладная конструкция ЗК4-286.00-90 (16-300П)

2.2 Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отборное устройство давления (Закладная конструкция) ЗК4-286.00-90 (16-300П) с клапаном 15с64бк соответствуют требованиям технических условий:

ТУ 36.22.19.05-005-85

и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «22» Июня 2016 г.

ОТК * 1 *

ООО «РЦК»



4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При установке отборного устройства на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.06.05, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, действующих в этом ведомстве.

5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

5.3 После монтажа отборное устройство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответствию условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Храниться отборные устройства должны из складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

6.2 Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.