

Изготовитель: ООО «РЦК»  
344068, г. Ростов - на - Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.  
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45  
E-mail: 2454455@mail.ru  
www.otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ  
ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
(ОТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ)  
**ЗК14-2-4-2009**  
(этикетка)

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2016г.

## **ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ)**

**ЗК14-2-4-2009 (С40-150П)**

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Закладные конструкции (отборные устройства давления) предназначены для установки на прямых участках технического трубопровода с жидкой или газообразной средой для подключения приборов измерения давления.

### **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая среда	Не агрессивная
Рабочее давление, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	40 (400)
Температура рабочей среды, т. гр. С	до 150
Тип присоединения	прямое
Материал, сталь	12x18h10т

Отборные устройства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

### **2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

2.1 В комплект поставки входит:

Закладная конструкция ЗК14-2-4-2009 (С40-150П)

2.2 Паспорт, 1 экз. на партию изделий (100шт.), поставляемых в один адрес.

### **3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Закладная конструкция (отборное устройство давления) ЗК14-2-4-2009 (С40-150П) с вентилем ВКН1-08 соответствуют требованиям сборника СЗК 14-2-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «15» Февраля 2016 г.

ОТК \* 1 \* РЦК

ООО «РЦК»



### **4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие отборного устройства ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

### **5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

5.1 При установке отборного устройства на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.05.05, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, действующих в этом ведомстве.

5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

5.3 После монтажа отборное устройство должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

### **6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

6.1 Храниться отборные устройства должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°C, относительной влажности воздуха 98 % при 35°C.

6.2 Отборные устройства транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.