



**Изготовитель: ООО «РЦК»**

344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина,

33А/47, оф. 423.

т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45

E-mail: 2454455@mail.ru

centr-k.com

www.otbornoje-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ

**РАСПИРИТЕЛЬ**

**ЗК4-4-85**

(этикетка)

ООО «РЦК»  
г.Ростов-на-Дону  
2016г.

# РАСПИРИТЕЛЬ ПО ЗК4-4-85

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Предназначен в качестве закладной конструкции для установки преобразователей температуры с длинным капилляром, используемых в системах автоматизации технологических процессов, на трубопроводах диаметром 76мм-45мм.

1.2. Среда – неагрессивная с Ру до 4 Мпа, Т до 200С.

1.3. Присоединение – под приварку

1.4. Уплотнение-торцевое

1.5. Материал-сталь 20

Закладные конструкции (расширители) не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Расширитель и паспорт, 1 шт. на партию, но не менее 1 шт. на каждые 100 изделий .

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расширитель ЗК4-4-87 уст. 14 соответствуют требованиям ТУ 36-1097-85 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «25» Июля 2016г.

ОТК  
УТК  
1  
РЦК



## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1 Закладная конструкция (расширитель) должна сохранять приданную производителем геометрию. Не допускаются вмятины, сколы, трещины.

4.2 После монтажа закладная конструкция (расширитель) должен быть окрашен совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

4.3 Закладная конструкция (расширитель) должна устанавливаться на трубопроводе таким образом, чтобы монтаж термометров и снятие показаний проводился в удобном положении.

4.4 При эксплуатации и обслуживании термометра следует иметь ввиду, что закладная конструкция (расширитель) находится под воздействием температуры и давления транспортируемой среды .

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие закладных конструкций (расширителей ) требованиям безопасности, при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

5.3 Гарантий ный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5.4 Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие по вине потребителя.