Изготовитель: ООО «РЦК»
344068, г. Ростов – на-Дону, пр. М. Нагибина, 33А/47, оф. 423.
т/ф (863) 245-28-93, 245-44-55, 245-42-45
E-mail: 2454455@mail.ru
otbornoe-ustroistvo.ru

ПАСПОРТ
УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДАВЛЕНИЯ (МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СБОРКА) ОУД-1,6-225-08-А
(этикетка)

ООО «РЦК»
г. Ростов-на-Дону
2018г.

OTBORNOE-USTROISTVO.RU

УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДАВЛЕНИЯ (МАНОМЕТРИЧЕСКАЯ СБОРКА) ОУД-1,6-225-08-А

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Отборные устрой ства давления (манометрические сборки) предназначены для отбора импульса давления и монтажа манометров на технологических трубопроводах и аппаратах со средой не агрессивной по отношению к деталям и элементам сборки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	Не агрессивная
Рабочее давления, Мпа (кгс/см2)	1,6 (16,0)
Температура рабочей среды, t, гр. С	225
Тип присоединения	Угловое петлевое
Материал, сталь	20

Отборные устрой ства не включены в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» регистрационный № РОСС.RU.0001.010132 от 04.03.98г.

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Отборное устрой ство ОУД-1,6-225-08-А (11618бк) 10 шт.

Паспорт, 1 экз. на партию изделий , поставляемых в один адрес.

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устрой ство отборное давления (манометрическая сборка) ОУД1,6-225-08-А (11618бк) соответствуют требованиям технических условий : ТУ BY 390184271.020 -2011 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «08» Мая 2018 г.

ОТК ОТК * 1 * РЦК ООО «РЦК»

«Ростовский Центр Комплектации» «Rostov-on-Don Staffing Centre»

4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устрой ства отборного ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки.

4.2 Гарантий ный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При установке устрой ства отборного на трубопроводе или аппарате с использованием сварки необходимо соблюдать ГОСТ 16037 и требования СНиП 3.05.05, а для оборудования и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, требования норм и правил, дей ствующих в этом ведомстве.

5.2 Подтягивать резьбовые или фланцевые соединения под давлением запрещается.

5.3 После монтажа устрой ство отборное должно быть окрашено совместно с технологическим трубопроводом, аппаратом, соответственно условиям эксплуатации трубопровода (аппарата).

6.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

6.1 Храниться устрой ства отборные должны на складах поставщика или потребителя при температуре воздуха от -10 до +60°С, относительной влажности воздуха 98 % при 35°С.

6.2 Устрой ства отборные транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.